

FuranFlexRWV[®] lõõrivoodri puhastusjuhend



- FuranFlexRWV-ga vooderdatud lõõri peab ja tohib puhastada pädev isik/asutus, kes on tuttav FuranFlex[®] tehnoloogiaga ning materjali omapäradega.
- Lõõri mehaaniliseks puhastamiseks kasutada naturaalseid või plastrastega (nailon) puhastusharja. Terasharja ettevaatlik kasutamine on lubatud erandkorras, puhastuskuulide kasutamine on rangelt keelatud.
- Kui puhastusharja pole võimalik juhtida nõõri abil (lõõri üleminekute korral), siis tuleb ettevaatlikult kasutada painduvat juhtrossi.
- Köögi- ja rasvaste väljatõmbesüsteemide ventilatsioonikanaleid on soovitatav puhastada keemiliselt.
- Keemilisel puhastamisel mitte kasutada keskmiselt ja tugevalt aluselisi puhastusaineid (PH10-14). Puhastamisel on lubatud kasutada kõiki happelisi ning nõrgalt aluselisi vastavaks otstarbeks ette nähtud puhastuskemikaale. Kemikaale tuleb peale kanda piserdamise teel.
- Mitte kasutada abrasiivse toimega puhastuskeemiaid.
- Mitte kasutada majapidamises leiduvaid mitteotstarbelisi puhastuskeemiaid (nt. pliitide ja kaminaklaaside puhastusvahendeid, WC pottide puhastuskemikaale jne).
- Vältida puhastusoperatsioone kergelt süttivate ja/või plahvatusohtlike kemikaalide, lahustite, bensiini, petrooli ja diiselkütusega.